

Swep Duo Plus moppstativ

Ny funktion - enklare, mer hygieniskt och mer ergonomisk



Användningsområde:

Nya Swep Duo Plus moppstativ används på samma områden som tidigare – moppning av golv, väggar, trappor, även tak. Den stora fördelen är den nya funktionen som gör hanteringen av moppbytet snabbare, mer hygieniskt och ergonomiskt.

Nya Swep Duo moppstativ kan även med fördel användas till Swep Classic mopparna.

Produktbeskrivning:

- Ny funktion för enkelt moppbyte
- Ny förstärkt 3D-koppling (leden) - minimera slitaget
- Dubbelsidigt vändbart stativ med asymmetriska ändar som kommer åt på de flesta ställen
- Grepphålet ger ett stadigt grepp när moppen träs på stativ
- Lätt, men slitstarkt av polypropylen
- Passar både Swep Duo och Classic moppar

Kundfördelar:

Enkelt att använda:

Ta tag i fingerstroppen och dra den lätt mot dig - automatiskt lossnar den smutsiga moppen från stativet

Hygienisk:

Den nya funktionen gör att beröringen av smutsiga moppar försvinner helt. Stativet kan även autoklaveras.

Förbättrad ergonomi:

Minimal kraft behövs för att ta av mopparna - vilket ger bättre ergonomi.

Mopparna läggs med fördel direkt i tvättsäcken vilket minimerar knäböj för att plocka upp moppen från golvet.

Användningsguide:

1. Ta på moppen:
 - a. Håll moppstativet (i öppningen med den ena handen och moppen (i öglan) i andra handen. Trä ned moppstativet i moppen, tryck till, hela moppen ska sitta stadigt över stativet.
 - b. Håll teleskopskaftet i en hand med moppstativet hängande nedåt och håll moppen (fingerloopen) i andra handen. Trä i moppstativet (fjädringen nedåt) i moppen, tryck till så att hela moppen sitter stadigt över stativet.
 2. Justera teleskopskaftet till rätt höjd.
 3. Börja moppa
 4. Ta av moppen: Lyft upp moppstativet genom att flytta händerna nedför teleskopskaftet. Håll stativet över tvättsäcken. Ta därefter tag i fingerstroppen och dra den lätt mot dig, den smutsiga moppen faller då direkt ned i tvättsäcken – helt utan beröring.
 5. Fäll tillbaka fingerstroppen innan du använder stativet igen.
- Se även på piktogrammet som sitter på stativet.

Art. nr:	Benämning:	Storlek (cm)	St/fp	Fp/kart	EAN (förp)	EAN (kart)
143062	Swep Duo Plus moppstativ	35	1	10	4023103175167	34023103165466
137878	Swep Duo Plus moppstativ	50	1	10	4023103164093	34023103158208
116868	Swep Duo Plus moppstativ	75	1	10	4023103111554	34023103124166
145300	Swep Duo Plus moppstativ	75	1	1	4023103111554	4023103111554

Dec 2015